

PRECONISATION DE POSE

Quel parquet choisir ?

Suivant le mode de pose et le support :

- Quel aspect ? ...selon votre goût, un parquet plus ou moins nouveau, en lames étroites ou larges, en fonction de l'effet souhaité.
- Quelle finition ? ...verni (pour la facilité de mise en œuvre) ou brut (pour les possibilités de personnalisation)

Comment le poser ?

- Pose clouée (parquet 21 mm) :

La pose s'effectue sur des lambourdes de section 25 x 80 mm fixées sur tout support par scellement, clouage, vissage ou collage ① & ②.

Elles sont espacées de 0,40 m maximum pour une utilisation normale des locaux et plus serrées pour un trafic important.

On peut aussi clouer le parquet directement sur les poutres si l'écartement est inférieur à 45 cm.

Les lames disposées dans le sens de la longueur de la pièce sont clouées avec des pointes de 55 mm ③ & ④. Un jeu périphérique de 1 cm recouvert par les plinthes doit être ménagé.

- Pose collée (parquet 14 mm) sur tout support plan, sain et sec, on peut utiliser :

- colle monocomposante pour un collage en plein ⑤.
- colle polyuréthane en cartouche pour un collage en cordon ⑥.

2 points très importants pour le collage des parquets :

- l'humidité de la chape doit être inférieure à 3 %. Compter deux semaines de séchage par cm de chape.
- il faut ménager un jeu de 1 cm. sur le pourtour de la pièce.

Pose clouée



① fixation des lambourdes au sol



② fixation des lambourdes sur les solives



③ mise en place des lames



④ clouage des lames

Pose collée



⑤ collage en plein



⑥ collage en cordons